



BOMBAS : SPA - FAMAX - PEDROLLO - IMPORTACIONES ELECTROBOMBAS BARMESA
EQUIPOS CONTRA INCENDIO - PRESIÓN CONSTANTE - EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS
MANGUERAS - VÁLVULAS ANGULARES - GABINETES - SUMINISTROS E INSTALACIÓN

Calle Saint Saenz N° 683 - San Borja (Altura de la Municipalidad de San Borja)

Teléfono: 226-7973 Celular: 998367268 / 975630070

Correos: mhurtado@mahuci.com / proyectos@mahuci.com / ventas@mahuci.com

Capítulo 1 : MANUAL DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO CONTRA INCENDIO

EN LA PUERTA DEL TABLERO SE PODRA RECONOCER LO SIGUIENTE:

02 Lámparas verdes de alarma de encendido por despresurización.

02 conmutadores

En posición izquierda M acciona de forma manual.

En posición central O apaga el sistema

En posición derecha A automatiza el sistema.

02 Botones VERDES de Arranque y

02 Botones ROJAS parada.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR PRUEBAS MENSUALES DE FUNCIONAMIENTO

* Los conmutadores a la izquierda se encuentra en posición manual o de prueba.

* Para ENCENDIDO pulsar el botón verde START o MARCHA.

* Para APAGAR pulsar el botón rojo “parada o STOP”

NOTA: en esta posición (manual) se desconecta el control de nivel y los controles de presión, en esta forma el equipo solo debe ser manipulado por técnicos calificados para realizar las pruebas del caso.

INSTRUCCIONES PARA LA AUTOMATIZACION DEL SISTEMA

* Colocar los conmutadores en la posición derecha A con el fin de automatizar el sistema de la siguiente manera:

* El motivo por el cual se inicia la marcha de una electrobomba es por despresurización de una de las líneas del sistema.

* El sistema se encuentra presurizado en un rango automático de presión

* En caso de despresurización, se inicia la marcha automática de la bomba jockey, y desconectándose automáticamente al llegar al valor máximo de presión determinado por nuestros técnicos.

* La bomba principal inicia la marcha en un valor mucho menor al de la bomba jockey, el equipo principal esta programado para no desconectarse ni apagarse según la norma NFPA20(National - FIRE PROTECCION ASOCIATION) los equipos contra incendio una vez iniciada la marcha deben seguir funcionando en cualquier circunstancia o bajo cualquier situación hasta que se BREAK UP, se quiebre o el riesgo eminente se encuentre totalmente controlado por lo cual se recomienda que las pruebas deben ser realizadas por técnicos calificados.



BOMBAS : SPA - FAMAX - PEDROLLO - IMPORTACIONES ELECTROBOMBAS BARMESA
EQUIPOS CONTRA INCENDIO - PRESIÓN CONSTANTE - EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS
MANGUERAS - VÁLVULAS ANGULARES - GABINETES - SUMINISTROS E INSTALACIÓN

Calle Saint Saenz N° 683 - San Borja (Altura de la Municipalidad de San Borja)

Teléfono: 226-7973 Celular: 998367268 / 975630070

Correos: mhurtado@mahuci.com / proyectos@mahuci.com / ventas@mahuci.com

* La única manera de apagar la bomba principal una vez encendida en forma automática es cambiar la posición del selector de esta bomba al centro (posición) o desconectar el termo magnético del medidor instalado por la empresa eléctrica.

Departamento Técnico
MAHU IMPORTACIONES S.A

(fin del extracto)